

Lieferumfang AQUATEC Watermaker Kompakt.

Der Lieferumfang beinhaltet alle Materialien zur Installation und Betrieb der Anlage.
Lediglich Borddurchlässe und Seeventil sowie Anschlusskabel sind bordseitig zu stellen.

Folgende alle Komponenten im Überblick:

- Anschlussfertig montierte Kompaktanlage im Edelstahl Rahmen Pulverbeschichtet.
- Hochdruckpumpe mit Elektromotor 115V oder 230V oder 400/440V 50/60 Hz.
Pumpenkopf Duplex- Edelstahl 1.4462
- 1 bis 4 GFK-Membranen-Gehäuse und Membranelement.
- 1 Stück Kohlefilter für Frischwasserspülung.
- Je 1 Stück 5 und 20 Micron Filter.

Folgende Komponenten sind im Lieferumfang enthalten müssen aber zusätzlich bordseitig installiert werden.

- Förderpumpe: Spannung und Frequenz wie HP Pumpe.
- 1 Stück Kugelhahn 2 Wege.
- 1 Stück Kugelhahn 3 Wege. (Nr. 4 im Flussdiagramm).
- 10 m PVC-Schlauch für Seewasserzulauf und Ablauf.
- Alle erforderlichen Kunststoffittings und Edelstahlschlauchsellen.
- 10 Liter Tank für Konservierung und Reinigung.
- Grobfilter für den Seewassereingang.
- Biozid (200 Gr.) zur Konservierung der Membrane.
- Ausführliches Handbuch in Deutsch oder Englisch.

Option : Service- Kit.

je 4 Filterpatronen, 5 und 20 Micron, 2 Filterpatronen, Kohlefilter
Acid, Alkaline, Biocide (500, 400, 600 Gr.) reinigen / konservieren. Ersetzt obige 200 Gr. Dose.
1 Satz Nieder- und Hochdruckdichtungen für HP-Pumpe, 1 Ventilsatz mit 6 Ventilen.
O-Ring Kit für HP Pumpe und Membranengehäuse.